

Automatycznie przyciemniane lustro wewnętrzne, oświetlenia do czytania, strona kierowcy i przedniego pasażera, oświetlenia przedstawiania odsuwanego dachu

- E139 - regulator przedstawiania odsuwanego dachu
- E457 - przycisk oświetlenia do czytania, strona kierowcy
- E458 - przycisk oświetlenia do czytania, strona przedniego pasażera
- J386 - sterownik drzwi kierowcy
- J387 - sterownik drzwi przedniego pasażera
- L65 - żarówka oświetlenia w przełączniku otwieranego dachu
- T2s - złącze 2-stykowe, wtyczka C, w konsoli dachu z przodu
- T6o - złącze 6-stykowe, czarne, wtyczka B, w konsoli dachu
- T12s - złącze 12-stykowe, czarne, wtyczka A, w konsoli dachu z przodu
- T20a - złącze 20-stykowe, czarne, lewy słupek A
- T20b - złącze 20-stykowe, czarne, prawy słupek A
- W13 - oświetlenie do czytania, strona przedniego pasażera
- W19 - oświetlenie do czytania, strona kierowcy
- Y7 - automatycznie przyciemniane lustro wewnętrzne
- B466 - połączenie 2 w głównej wiązce przewodów
- B467 - połączenie 3 w głównej wiązce przewodów



ws = biały  
 sw = czarny  
 ro = czerwony  
 br = brązowy  
 gn = zielony  
 bl = niebieski  
 gr = szary  
 li = lilijowy  
 ge = żółty  
 or = oranż  
 rs = różowe

