

Wymontowanie i zamontowanie silnika wycieraczki tylnej szyby -V12-

Wymontowanie

- Wymontować ramię wycieraczki → [Rozdział](#).
- Wymontować dolną osłonę tylnej pokrywy → [Gr.napraw70](#).
- Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe -2-.
- Zdjąć wąż układu mycia -1- z końcówki rury dyszy natryskowej.
- Wykręcić nakrętki -strzałki- i wyjąć silnik wycieraczek.

Zamontowanie

- Moment dokręcenia → [Rozdział](#).

Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:

- Umieścić starannie uszczelkę gumową w otworze tylnej szyby.
- Wąż układu mycia musi zabloковать się słyszalnie w przyłączy dyszy natryskowej.
- Włączyć zapłon.
- Uruchomić „wycieranie tylnej szyby” i zatrzymać silnik wycieraczek w położeniu krańcowym.
- Wyłączyć zapłon.
- Zamontować osłonę pokrywy tylnej na dole → [Gr.napraw70](#).
- Ustawić ramię wycieraczki → [Rozdział](#).

