



## Ułożenie przewodu paliwa (wszystkie modele z wyjątkiem Audi S6)



- 1 - Ułożenie przewodów i węży paliwa w obszarze pompy dozującej -V54-
- 2 - Ułożenie przewodów i węży paliwa w obszarze przedniego lewego nadkola
- 3 - Ułożenie przewodów i węży paliwa w obszarze ogrzewania postojowego
- 4 - Przewód paliwa
- 5 - Obejmy węża
- Stosować tylko obejmy węża w stanie odpowiadającym produkcji seryjnej → [Elektroniczny katalog części](#)
- 6 - Kątowy wąż paliwowy
- 7 - Uchwyt przewodu paliwa
- 8 - Przewody hamulcowe
- 9 - Wąż paliwa
- 10 - Pompa dozująca -V54-
- Wymontowanie i zamontowanie → [Rozdział](#)
-  Wskazówka
- Zwracać uwagę na właściwe przyporządkowanie do ogrzewania postojowego / dodatkowego
- [Rozdział](#) i → [Elektroniczny katalog części](#)
- 11 - Przewód paliwa od kołnierza zamykającego jednostki pompy paliwa do pompy dozującej -V54-